راهنماي نصب كابلهاي ضد ضربه

بهترين روش نصب و استفاده

قبل از نصب كابلها :

۱- سرپوش محافظتي قرمز رنگ را كه دور پيچهاي ورودي و خروجي آب بسته شده باز كنيد و دهنه مبدل برنجي اتصال شلنگ را وصل كنيد .
۲- سطح خارجي سركابلها را با كاغذ سمباده بسيار نرم پاك كنيد .
۳- كابل را به اين ترتيب شستشو دهيد كه جريان سريع آب يا هوا را از يك سر كابل وارد كنيد و سر ديگر آنرا براي خروج آن باز نگه داريد.

براي نصب كابلها :

۱- بوسيله پيچ و مهره ي اتصال , يك سر كابل را به ترمينال ترانس و سر ديگر آنرا به انبر وصل كنيد . هميشه ورودي آب را به طرف انبر و در جهت برعكس جريان وصل كنيد.
۲- سيستم خنك كننده كابل بايد به صورت مستقل به محل ورودي و خروجي لوله اصلي آب نصب شود .
۳- در صورت امكان از هر دو ورودي وهر دو خروجي آب استفاده كنيد . اگر از تركيب ۱ ورودي و ۲ خروجي و يا ۲ ورودي و ۱ خروجي استفاده كنيد ۲۰ % كاهش جريان آب خواهيد داشت . اگر فقط از يك ورودي و يك خروجي استفاده كنيد ۳۱/۵ % كاهش جريان آب خواهيد داشت .
۴- كابلها بايد به نحوي نصب شوند كه شعاع خميدگي در بازترين حد ممكن باشد . [يعني كابل تا حد ممكن كمتر خم شود] بايد از هر انحناي غير ضروري جلوگيري كرد .
۵- پايانه انتهايي كابل بايد نسبت به ترمينال ترانس به صورت عمودي قرار گيرد به نحوي كه كابل به صورت راست و مستقيم آويزان شود .
۶- اگر آب از مقدار مورد نياز كمتر شود عمر كابل كوتاه ميشود .

تعمير و نگهداري :

كابل را با جريان شديد آب يا هوا تميز كنيد.(طبق دستورالعمل بند شماره ۳) سپس سطح خارجي سر كابلها را با كاغذ سمباده بسيار نرم پاك كنيد .

پايان